



Hvordan virker min røgalarm?

Ved normal funktion: Kontrollampen blinker 1 gang hvert minut uden lyd!

Når alarmeren lyder: Kontrollampen blinker konstant.
En høj gennemtrængende hyletone høres!

Når batteriet skal skiftes: Der lyder en advarselstone 1 gang hvert minut.
Hvis ikke du skifter batteriet, fortsætter lyden i 30 dage = 1 mdr.
Husk du skal selv købe nye batterier!

Når du tester røgalarmen: Tryk på TEST knappen til alarmeren lyder.
Det bør du gøre mindst én gang hver måned.
Også for at blive bekendt med alarmeren.

Med venlig hilsen Kollegiekontoret.